



## O ROKR PRO FÜR MUSIK VERWENDEN

MUSIK WIEDERGEBEN	Drücken Sie kurz die Taste <b>Wiedergabe/Pause</b> ►  .
WIEDERGABE PAUSIEREN/FORTSETZEN	Drücken Sie kurz die Taste <b>Wiedergabe/Pause</b> ►  .
ZUM NÄCHSTEM TITEL SPRINGEN	Drücken Sie kurz die Taste <b>Schneller Vorlauf/Nächster Titel</b> ◀◀.
SCHNELLER VORLAUF INNERHALB EINES TITELS	Drücken und halten Sie die Taste <b>Schneller Vorlauf/Nächster Titel</b> ◀◀.
WIEDERGABE DES VORHERIGEN TITELS	Drücken Sie kurz die Taste <b>Schneller Rücklauf/Vorheriger Titel</b> ▶▶.
SCHNELLER RÜCKLAUF INNERHALB EINES TITELS	Drücken und halten Sie die Taste <b>Schneller Rücklauf/Vorheriger Titel</b> ▶▶.

## ANZEIGELAMPE

BEI DER KOPPLUNG	Die Lampe leuchtet rot. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt sie zehnmal grün.
BEIM LADEN	Grün leuchtend = voll geladen Gelb leuchtend = 99 % bis 50 % geladen Rot leuchtend = 49 % bis 0 % geladen
BEI DRAHTLOSER VERBINDUNG MIT EINEM GERÄT	Die Lampe blinkt alle 4 Sekunden: Grün zeigt an, dass noch 100 % bis 67 % Ladung vorhanden ist. Gelb zeigt an, dass noch 66 % bis 34 % Ladung vorhanden ist. Rot zeigt an, dass noch 33 % bis 0 % Ladung vorhanden ist.
OHNE VERBINDUNG ZU EINEM GERÄT	Die Lampe blinkt alle 4 Sekunden zweimal rot.
BEIM EINSCHALTEN	Die Lampe blinkt rot > gelb > grün > grün.
BEIM AUSSCHALTEN	Die Lampe blinkt grün > gelb > rot > rot.

## O ROKR PRO-GRUNDFUNKTIONEN

O ROKR PRO EINSCHALTEN	Drücken und halten Sie die Taste <b>Anruf</b> ☞ für 3 Sekunden.
KOPPLUNGSMODUS AKTIVIEREN	Drücken und halten Sie die Taste <b>Anruf</b> ☞ für ca. 7 Sekunden, bis die Anzeigelampe rot leuchtet.
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	Drücken Sie die Taste <b>Lauter</b> ◀ wiederholt, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste <b>Leiser</b> ▶ wiederholt, um die Lautstärke zu verringern.
O ROKR PRO AUSSCHALTEN	Drücken und halten Sie die Taste <b>Anruf</b> ☞ für 3 Sekunden.

## O ROKR PRO FÜR TELEFONATE VERWENDEN

Zusätzlich zu den unten angegebenen Funktionen können je nach Bluetooth-Profil, das Ihr Handy unterstützt, weitere Funktionen zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie im O ROKR Pro Benutzerhandbuch.

ANNEHMEN EINES ANRUFES	Drücken Sie kurz die Taste <b>Anruf</b> ☞.
MIKROFON STUMM SCHALTEN	Drücken und halten Sie die Taste <b>Leiser</b> ▶ 1 Sekunde lang, bis Sie einen mittelhohen Ton hören. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren.
ANRUF BEENDEN	Drücken Sie kurz die Taste <b>Anruf</b> ☞.

## AKUSTISCHE ANZEIGEN

DOPPELTER HOHER/TIEFER TON ALLE 60 SEKUNDEN	Akku fast leer.
KEIN HÖRBARER TON, ABNEHMENDE TONQUALITÄT	Außerhalb des Bereichs. (O ROKR Pro näher zum Telefon oder Bluetooth-aktivierten Audiogerät bringen.)
EINZELNER HOHER TON WÄHREND DER LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG	Maximale oder minimale Lautstärke erreicht. Nur Telefonmodus.
KLINGELTON	Eingehender Anruf.
EINZELNER HOHER TON	Kopplungsmodus aktivieren. Kopplung wird bestätigt.
EINZELNER MITTELHOHER TON ALLE 20 SEKUNDEN	Mikrofon ist stumm geschaltet.
DOPPELTER HOHER/TIEFER TON	Sprachkennung nicht erkannt. (Der Name der Person, die Sie anrufen wollen, wurde nicht erkannt.)
VIER TÖNE, TIEF BIS HOCH	O ROKR Pro ist eingeschaltet.
VIER TÖNE, HOCH BIS TIEF	O ROKR Pro ist ausgeschaltet.